



# *L'ergonomie Made in France*

T : 01 49 82 83 83

@ : [contact@solace-ergonomie.fr](mailto:contact@solace-ergonomie.fr)

[www.solace-ergonomie.fr](http://www.solace-ergonomie.fr)

*Modèle 9020 V1*



**SOLACE**  
la fabrique du siège

# Notice d'Utilisation



L'appui-tête se règle en hauteur, en profondeur et en pivotement. Il s'ajuste en soutien au niveau du bas de la tête.



Le dossier se règle en hauteur par un système de crantage. Pour remettre le dossier au plus bas, il suffit de le cranter en hauteur au maximum et de le faire descendre.



Les accoudoirs se règlent en hauteur en appuyant sur le bouton extérieur à l'accoudoir. Ils se règlent en profondeur et en écartement en pressant le bouton intérieur sur le placet de l'accoudoir.



Une pression sur la poire permet de gonfler le coussin situé au niveau des lombaires. Le soutien lombaire s'ajuste au souffle près. Pour dégonfler, il suffit d'appuyer sur le bouton situé au-dessus de la poire.



Manette de translation d'assise : située à gauche de l'assise. En actionnant la manette, on peut régler la profondeur d'assise.



Manette réglage du dossier : située à droite - manette la plus proche du dossier. En actionnant la manette vers le haut, on ajuste l'angle du dossier.



Manette de la hauteur d'assise : située au milieu des trois manettes. En l'actionnant vers le haut, on ajuste la hauteur d'assise.



Manette de la bascule : En actionnant la manette, on peut mettre le siège en version statique ou en version dynamique avec une assise basculante.



Molette de la tension de la bascule : La molette permet d'ajuster la force de la bascule. En la tournant vers l'intérieur, on assouplit la tension ; vers l'extérieur, on augmente la tension.

9020 V1

